

# Slangetrommel 316 m/slange 30m 200B

### Art.nr.: 121411

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 30m 1/2” hygienisk slange.

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Varenummer: | 121411 |
| Maks Trykk: | 200 bar |
| Materiale: | Rustfritt Stål |
| Legering: | AISI 318 |
| Slange: | Hygienisk - 1/2" - 30m |
| Gjenger inngang: | 1/2" gjenger |
| Gjenger utgang: | 1/2" gjenger |
| Tetninger: | Viton/Teflon |
| Temperatur: | 130 °C |
| Lengde: | 573 mm |
| Bredde: | 310 mm |
| Høyde: | 510 mm |
| Antatt levetid: | 5-10 år |

## Drift og vedlikehold

| | |
|---|---|
| Driftsinstruks: | - Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet.<br>- For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake. |
| Rengjøring: | - Tørkes av med fuktig klut |
| Ettersyn/kontroll: | - Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje<br>- Sjekk at låse mekanismen virker<br>- Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller<br>- Kontroller at fjærkasetten er stram nok til å dra inn hele slangen |
| Vedlikehold: | - Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange<br>- Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt<br>- Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning |

## HMS

| | |
|---|---|
| HMS titak: | - Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel<br>- Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen |
| Verneutstyr: | - Vernebriller |

## Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

## Avfallshåndtering

**Metall**